

Elektronkaalud **AP – 1** KASUTAJAJUHEND

* KAALU ÜLESPANEK JA KASUTAMISNÕUDED.

- Kaalu elektritoiteks võib kasutada ainult Euroopa standardile vastavat kolmesoonelist elektrijuhtmestikku (lisa "0"-soon) ja vastavat pistikupesa.
- Asetage kaal tasasele ja tugevale alusele.
- "Loodige" kaal keeratavate jalgade abil nii, et õhumull asetseks "kaaluloodi" keskkohas.
- Lülitage kaal vooluvõrku 10 min enne töö algust.
- Hoidke kaal võimalikult kaugel elektromagnetlainete allikatest (külmkompressorid, monitorid, kõrgepinge juhtmed).
- Hoidke kaal eemale niisketest kohtadest.
- Ärge kasutage kaalu kohe pärast järske temperatuurimuutusi.
- Ärge tehke järske lööke kaalu platele.

* KLAHVISTIK.

KLAHV FUNKTSIOON

<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="9"/>	NUMBRINUPUD	<input type="button" value="ZERO"/>	NULLPUNKTI KORRIGEERIMINE
<input type="button" value="00"/>		TOPELTNULL	<input type="button" value="TARE"/>	TAARAKAALU SISESTUS TAARAKAALU ANNULLEERIMINE
<input type="button" value="C"/>		KILOHINNA NULLIMINE KOGUSUMMADE NULLIMINE PÄEVASUMMADE NULLIMINE	<input type="button" value="ON
OFF"/>	KAALU SISSE-VÄLJA LÜLIMINE
<input type="button" value="ADD"/>		KAALUKAUBA LIITMINE	<input type="button" value="CAN"/>	MÜÜKI KUSTUTAMINE
<input type="button" value="FAD"/>		VALITUD SUMMA LIITMINE LIITMINE	<input type="button" value="*"/>	TRÜKIVIIS (LISANA)
<input type="button" value="TTP
CALL"/>		KOGUSUMMA KLAHV	<input type="button" value=""/>	28 OTSEVALIMISE HINNAMÄLU KLAHVID
<input type="button" value="PAY"/>		TAGASIRAHA ARVUTUS	<input type="button" value="MOODE"/>	ARUANDE KLAHV
<input type="button" value="MW"/>		OTSEVALIMISEGA HINNAMÄLU SISESTAMINE	EURO	Ümberarvestamine Kroon/Euro

* ÜLDINE KASUTAMINE.

- Aseta kaalutav kaup kaaluplatele.
- Sisesta numbriklahviga kauba kilohind.
- Tabloole ilmuvad kogusumma, kaal ja kilohind ning kaalu helisignaali annab märku operatsiooni lõpust.

NB! Kui soovite kasutada kaalu päevaaruannet, siis eemaldage kaup pärast lõpu signaali.

NB! Kilohind nullistub automaatselt pärast iga kaalumist.

* KAALUMINE TAARAGA.

- Aseta taara kaaluplaadile.
- Vajuta klahvi "TARE".
- Sisesta kauba kilohind.
- Aseta kaup kaaluplaadile.
- Eemalda kaup kaaluplaadilt.
- Kui pole enam vaja taara kaalu arvestada, tühjenda kaaluplaad ja vajuta uuesti nupule "TARE".

*** MITME KAALUKAUBA HINDADE LIITMINE.**

Kasuta järgmist operatsiooni, kui klient ostab mitu erinevat kaalukaupa korraga:

- Sisesta kilohind.
- Aseta kaup kaaluplaadile, oota helisignaali.
- Vajuta **ADD** klahvile.
- Eemalda kaup kaaluplaadilt.
- Korda sama tegevust igale müüdavale kaubale.
- Kogusumma saamiseks vajuta **TTP CALL**.
- Kaalumälu tühjendamiseks enne järgmist kasutamist vajuta klahv **C**.

NB! Kaal võimaldab liita kuni 99 nimetust kaupa või kuni kogusummani 9999,99, millede ületamisel rakendub veasignaali.

*** KAALU- JA TÜKIKAUBA HINDADE LIITMINE.**

See operatsioon sarnaneb eelmisele, ainult et tükikauba hinna summeerimiseks kasutage klahvi **FAD** ja kaaluplaat olgu tühi.

*** KOGUSUMMA KINNITAMINE.**

Seda operatsiooni on vaja, kui mingi sisestus oli vale ja veasignaali rakendus ning Te soovite kogusummat kinnitada.

- Vajutage **TTP CALL**.
- Vajutage **TTP CALL**.
- Vajutage **TTP CALL**.
- Vajutage **C**.

Kustutage kogusumma peale kinnitust.

*** TAGASIRAHA ARVUTAMINE.**

Teostage seda operatsiooni, kui tablool on ostu kogusumma.

- Vajutage **PAY**.
- Sisestage ostja poolt antav rahasumma.
- Vajutage **PAY**.
- Tabloole **KOGUSUMMA** ilmub tagasiantava raha summa.
- Väljumiseks sellest operatsioonist vajutage klahvi **PAY**.

***HINNAMÄLU SISESTUS.**

Antud kaal võimaldab 28 otsest hinnamälu ja 200 koodiga.

*** OTSEVALIMISEGA HINNAMÄLU.**

- Sisesta hind.
- Vajuta **MW** klahv.
- Vajuta üks valitutest hinnamälu klahvidest ning sisestust kinnitab ühtlane helisignaali.

*** KOODIGA HINNAMÄLU.**

- Sisesta hind.
- Vajuta **MW** klahv.
- Sisesta hinnamälule soovitud kood.
- Vajuta **MW** klahv, ning sisestust kinnitab ühtlane helisignaali.

***HINNAMÄLU KASUTAMINE.**

- Koodiga hinnamälu saab välja kutsuda, kui kaaluplaat on tühi.
- Hinnamälu koodideks saab kasutada numbrikombinatsioone **0** kuni **199**.

***OTSEVALIMISEGA HINNAMÄLU KASUTAMINE.**

- Vajuta vajaliku hinnamälu klahv.
- Aseta kaup kaaluplaadile.
- Eemalda kaup.

*** KOODIGA HINNAMÄLU KASUTAMINE.**

- Sisesta kood.
- Vajuta **MR** klahvile.
- Aseta kaup kaaluplaadile.
- Eemalda kaup.

*** PÄEVASUMMA ANNULLEERIMINE.**

- See operatsioon aitab Teid, kui päevasumma on salvestatud veaga. Samuti eemaldab vigase näidu, kuni see on tablool.
- Kui tablool on vigane summa, vajutage klahvi **CAN**.

*** ARUANDED.**

Kaalu mälu salvestab iga otsevalimisega hinnamälu läbimüügi ning samuti kogumüügi. Salvestub kuni (99999999.99) kümnekohaline rahaline summ aja 9999 ostude arv.

*** HINNAMÄLUDE ARUANDED.**

- Vajutage klahvile **MODE**.

dtP

- Vajutage otsevalimisega hinnamälu klahvile.

XXXXX
XXX.XX
XXXX

LÄBIMÜÜGI HINNAMÄLU SUMMA ARVU ESIMESED VIIS NUMBRIT

VIIMASED VIIS NUMBRIT

OSTUDE ARV

*** KOGUMÜÜGI ARUANNE.**

- Vajutage klahvile **MODE**.

- Vajutage klahvile **TTP CALL**.

dtP

XXXXX
XXX.XX
XXXX

KOGUMÜÜGI SUMMA ARVU VIIS ESIMEST NUMBRIT

VIIS VIIMAST NUMBRIT

OPERATSIOONIDE ARV

NB! Sellest operatsioonist väljumiseks vajutage klahvile **MODE.**

*** VEATEATED.**

MÄRK	TÄHENDUS	TOIMING
Err 1	Alnulli viga	Tühjendage kaaluplaat
Err 6	Viga ADD klahvi kasutusel	Vajutage klahvile C
Err 7	Viga FAD klahvi kasutusel	Vajutage klahvile C
Err 8	Viga operatsioonil	Vajutage klahvile C
Err 9	Viga aruandes	Tühjendage aruande mälu
Err 10-13	-	Vajutage MODE ja C Kutsuge spetsialist